



1.0

HERA+ PRIMUS PRO

Breve descrizione:

Barra di riscaldamento a pavimento radio (modulo base a 6 zone) in combinazione con i termostati ambiente radio Hera+/termostati ambiente Hera Direct+ e gli attuatori Hera+ Collegamento opzionale dei sensori di temperatura di ritorno Hera+. Con bilanciamento idraulico digitale. In combinazione con il Gateway GT-100.

E' possibile collegare fino a 5 barre di riscaldamento a pavimento senza fili Hera+ Primus PRO.

intelligente | economico | risparmio di costi | individuale | flessibile | facile da usare | smart | redditizio | innovativo

Indice...

2

Collegamento del Gateway GT-100 3
Registrazione della striscia di riscaldamento
a pavimento radio
Collegamento degli attuatori alla barra radio
di riscaldamento a pavimento
Registrare il termostato Hera+ con la
barra radio e assegnare una porta (circuito) 4
Assegnazione di più porte (circuiti)
ad un termostato
Scarica l'applicazione blossomic
Dati tecnici
Impostazioni e funzioni dei tasti
 Spiegazione dei programmi di funzionamento 10
• Impostazioni tramite il termostato
 Ripristino del termostato alle
impostazioni di fabbrica10
 Ripristino della barra radio di riscaldamento
a pavimento alle impostazioni di fabbrica 11
Ulteriori informazioni
Sicurezza
Montaggio sulla valvola 11
Dichiarazione di conformità 11
Avvertenze
Uso corretto

Collegamento del Gateway GT-100



Avvitare l'antenna



Controllo dello stato

Il led verde lampeggia: La connessione a Internet in corso

Il led verde si accende costantemente: La connessione a Internet è stata stabilita con successo



Collegare l'alimentatore



Entrambi i led si accendono permanentemente: Gateway attivo



Collegare il cavo di rete

Suggerimento:

Funzionalità nella zona sicura della casa.

La connessione a Internet viene utilizzata per una comoda impostazione e controllo tramite lo smartphone.

La funzionalità del sistema è garantita anche in assenza di connessione a Internet.

Una connessione a Internet è assolutamente necessaria per la prima installazione!

Collegamento di attuatori con nastro riscaldante radio a pavimento



Inserire il cavo patch nell'attuatore



Collegare il cavo patch alla porta (circuito) desiderata sulla striscia

Collegamento degli attuatori alla barra radio di riscaldamento a pavimento



4

Montare il sensore della temperatura di ritorno sulla tubazione di ritorno e bloccarlo con delle fascette di tenuta



Collegare il sensore della temperatura di ritorno alla fessura desiderata sulla barra radio

Suggerimento:

I sensori di temperatura di ritorno sono necessari per un locale con più circuiti. Questi garantiscono che non si creino punti freddi nella stanza. Per ogni circuito di questa stanza è necessario un sensore di temperatura di ritorno.

Registrazione della barra radio di riscaldamento a pavimento



Collegare l'alimentatore e posizionare la barra radio all'interno della cassetta di contenimento del collettori di distribuzione



2. Hare Galency GT-100

Premere il tasto "Register" sul gateway per 3 secondi



Premere il tasto "Register" sulla barra Hera+ Primus PRO per 3 secondi

Avviso importante:

L'antenna deve essere montata all'esterno della scatola di distribuzione

Per l'alimentazione elettrica è necessaria una presa convenzionale a 230V nella scatola di distribuzione!

Il LED sulla barra si illumina in modo continuo: Collegamento stabilito con successo

Registrare il termostato Hera+ con la barra radio e assegnare una porta



Inserimento delle Batteria



Premere un tasto sul termostato entro 60 secondi



Premere il pulsante Sleep per confermare la porta (circuito) Il termostato visualizza "Suc" -> La registrazione ha avuto successo

Il termostato mostra la temperatura ambiente attuale ecc.

Se la registrazione alla barra radiu Hera+ Primus PRO non riesce, lo schermo continuerà a visualizzare "REG". Premere nuovamente un pulsante sul termostato e questo cercherà di collegarsi di nuovo alla barra radiu. Se la porta sulla barra radio di riscaldamento a pavimento wireless Hera+ Primus PRO/ Hera+ Extensia PRO è già occupata, appare il messaggio di errore "FAi".



Il termostato visualizza "REG"



Se il collegamento ha avuto successo, appare "Porta 0".

Part

eco

(z

8.



Premere "Register" sulla barra Hera+ Primus PRO



Selezionare la porta (circuito) desiderata con il tasto freccia



ወ

visualizza l'ultima porta (circuito) registrata

2b.

Premere il pulsante Sleep fino a quando il termostato non

°°°°°

Ċ

Part

*

eco

(z

Assegnazione di più porte ad un termostato

eco

100

2a.



6

Il termostato mostra la temperatura ambiente attuale ecc.



Premere nuovamente il pulsante Sleep



Dopo un breve periodo di tempo, appare "SET"

5.	*	****	Pi	ort	D	
	C ^z		827]		

Selezionare con i tasti freccia la porta desiderata

8.



Premere il pulsante Sleep per confermare la porta (circuito)



Il termostato visualizza "Suc" -> La registrazione ha avuto successo

Il termostato mostra la temperatura ambiente attuale ecc.

Ripetere questi passi per assegnare più porte (circuiti) ad un termostato. L'assegnazione delle porte (circuiti) può essere effettuata anche tramite l'app. Vedi la descrizione dell'App per i dettagli.

Scarica l'applicazione blossomic

L'app blossomic è disponibile sia per iOS che per Android. Puoi trovare l'app inserendo "blossomic" in AppStore o Google PlayStore. In alternativa, puoi scansionare il codice QR qui sotto con il tuo smartphone. Questo ti porta direttamente alla pagina di download dell'app blossomic.

Configura l'app blossomic



Per la registrazione iniziale, utilizzare l'indirizzo Mac del gateway (12 cifre, attaccate sul retro). L'indirizzo Mac serve come nome utente e password.

Dopo aver effettuato con successo il login, vi verrà chiesto di fornire i dati di accesso individuali.

Una volta assegnati questi dati, tutti i programmi di riscaldamento e gli altri parametri possono essere impostati in modo semplice e comodo tramite l'app.



\leftarrow	Dati utente	¢
G	ateway Mac: 00059EF40735	
N	uovo username	
Irr	posta una nuova password	
Co	onferma la nuova password	
E-	mail	
~	Accetto i miei dati per rispondere alla mia richiesta raccetti e trattati. Netar puoi invisere il tuto concenso via emaili in qualsiasi momento p dettagliare a videntefisionomia de recorde. Past toxose reformazio dettagliare aul trattamento dei dati degli utenti nella nostra dichia sulla protechore dei dati.	ier il ni azione
~	Ho letto e compreso i termini e le condizioni di blossom-ic GmbH & Co. KG e acconsentano.	
	Jubine	

Rilevamento automatico dell'indirizzo IP. Non è necessario impostare l'ora in- vernale e estiva o la data e l'ora.



Avviso importante:

Per poter garantire la funzionalità di tutti i termostati e dispositivi come unità, tutti i componenti (compresi i dispositivi che vengono aggiunti in seguito) come descritto a pagina 5 ("Registrazione del termostato del radiatore" - passi da 2 a 3), devono essere registrati tramite il Gateway.

Dati tecnici

8

PRO	Dati tecnici - Hera⁺ Primus	
Max.12 W (con 30 attuatori collegati)	• Consumo di energia	
L262 x B46 x H25 mm	Dimensione	
DC 12 ~ 24V 1A	• Tensione di funzionamento	
Cavo patch RJ11	• Porta di connessione	
Display per Internet e collega- mento radio	• LED Leuchte	
IP30	• Classe di protezione	
RED 2014/53/EU	• Test RF	
Disponibile	•) CE	
Disponibile	• RoHs	
Fino a 4 strisce di riscaldamento a pavimento senza fili Hera+ Extensia PRO per Hera+ Primus PRO	• Estendibile con	

Dati tecnici - Hera⁺ Termo	stato
• Campo di setpoint	6~30°C
• Temperatura ambiente	0~50°C
• Umidità ambientale	90% (senza condensa)
• Portabatteria	4x Mignon AAA 1.5V, Batteria
Dimensione	L86 x B86 x H42 (mm)
• Frequenza senza fili	2.4GHz, banda ISM, 16 canali
• Classe di protezione	IP 30
• Test RF	RED 2014/53/EU
•) CE	Disponibile
• RoHs	Disponibile
• Tipo di antenna	Antenna PCB

Dati tecnici - Gateway GT-10	00 nero
• Temperatura ambiente	0~50°C
• Tensione di funzionamento	DC 12V 1A
• Tensione di rete	230 V AC / 50/60Hz
• Dimensione	L113 x B73 x H35 (mm)
• Frequenza senza fili	2.4GHz, banda ISM, 16 canali
• Classe di protezione	IP 30
• Test RF	RED 2014/53/EU
•) CE	Disponibile
• RoHs	Disponibile
• Tipo di antenna	Monopole 2.4 GHz

	oati tecnici - Hera⁺ Actor	Da
0 ~ 50°C	Temperatura ambiente	•)
5V	Tensione di rete	•)
L90 x Ø 46 mm	Dimensione	•)
Attacco valvola M 30x1,5mm	Collegamento	•)
2.4GHz, banda ISM, 16 canali	Frequenza senza fili	•)
IP 30	Classe di protezione	•)
< 100N	Prestazioni di stampa	•)
RED 2014/53/EU	Test RF	•)
Cavo patch RJ11	Porta di connessione	•)
0,3 W max. (in corso) 0 W (stand-by)	Consumo di energia	•)
Disponibile	CE	•)
Disponibile	RoHs	•)

Impostazioni e funzioni dei tasti



Spiegazione dei programmi di funzionamento



10

Programma di riscaldamento Comfort

Con il programma Comfort si controlla la temperatura di comfort (impostata in fabbrica a 22°). La temperatura e i tempi di programmazione desiderati possono essere comodamente impostati con il termostato e l'app. Se il sensore di movimento è attivato e non è presente nessuno entro 30 minuti, il sistema abbassa la temperatura di 2° e passa alla modalità ecologica o alla riduzione notturna (a seconda dell'ora del giorno) dopo altri 30 minuti senza la presenza di nessuno. Se il sensore rileva un movimento, il programma passa immediatamente alla modalità Comfort. Se il sensore è disattivato (possibile solo tramite l'app), la temperatura rimane costante fino alla successiva fase di commutazione (eco o riduzione notturna). Istruzioni dettagliate si trovano anche nella descrizione dell'applicazione.



Programma di riscaldamento Eco

Con il programma Eco è possibile impostare la temperatura desiderata per periodi di assenza più lunghi (impostata in fabbrica a 12°). La temperatura desiderata e i tempi di programma possono essere comodamente impostati con il termostato e l'app. Premendo il tasto Eco sul termostato, è possibile passare direttamente dalla modalità Comfort alla modalità Eco. A tal fine il sensore di movimento viene disattivato per 10 minuti. Se il sensore rileva un movimento dopo 10 minuti, il programma ritorna alla modalità Comfort. Se il senso- re è disattivato (possibile solo tramite l'app), la temperatura rimane costante fino alla successiva fase di commutazione (Comfort o abbassamento notturno). Istruzioni dettagliate si trovano anche nella descrizione dell'applicazione.



Programma di riscaldamento riduzione notturna

Questo programma abbassa la temperatura di notte per un risparmio energetico (impostata a 16° in fabbrica). Con il termostato e l'app è possibile impostare facilmente la temperatura e il tempo di programmazione desiderati. Il sensore di movimento viene disattivato durante il funzionamento del programma di riduzione notturna. Premendo il tasto di abbassamento notturno sul termostato, è possibile passare direttamente dalla modalità Comfort a quella di abbassamento notturno. Quando il sensore di movimento è disattivato (possibile solo tramite l'app), la temperatura rimane costante fino alla successiva fase di commutazione (Eco o Comfort). Istruzioni dettagliate si trovano anche nella descrizione dell'applicazione.

Impostazione del tempo di riscaldamento

Premendo due volte il tasto di abbassamento notturno del termostato, è possibile impostare l'ora di partenza del programma comfort. Impostare l'ora desiderata e confermare l'impostazione premendo nuovamente il tasto di abbassamento notturno. Tutte le impostazioni dei programmi di riscaldamento e delle temperature possono essere effettuate in modo semplice e comodo con l'app. Istruzioni dettagliate si trovano anche nella descrizione dell'applicazione.

Fase di regolazione Sistema Hera+

Nelle prime fasi di riscaldamento dopo la messa in funzione, le valvole vengono regolate automaticamente dal sistema Hera+. Questo processo viene ripetuto più volte a seconda delle necessità. Questo processo permette al sistema di adattarsi alle condizioni individuali dei locali.

Impostazioni tramite il termostato

Impostata l'ora della sveglia (ad esempio alle 7:00 del mattino) il radiatore inizia a riscaldarsi dalle 7:00 del mattino, infatti il termostato. Il termostato passa automaticamente alla modalità Comfort. (Le impostazioni sul termostato sono opzionali. Con l'app tutte le impostazioni dei programmi di riscaldamento e delle temperature possono essere effettuate in modo semplice e comodo). Attenzione: I termostati Hera+ controllano solo i singoli ambienti (temperatura e tempi). Si prega di verificare gli orari di funzionamento impostati della caldaia.

Ripristinare il termostato all'impostazione di fabbrica

Spegnere il termostato -> Premere il tasto freccia su fino a quando appare un numero -> Selezionare "0" con i tasti freccia -> Confermare con il tasto comfort -> Accendere nuovamente il termostato (appare "REG" sul display), il prodotto deve essere nuovamente registrato.

Ripristino della barra radio di riscaldamento a pavimento radiocomandata alle impostazioni di fabbrica

Premere il pulsante di reset sulla striscia di riscaldamento a pavimento per 30 secondi -> il diodo LED inizia a lampeggiare -> la barra radio deve essere registrata di nuovo con il gateway e i termostati collegati devono quindi essere registrati di nuovo sulla striscia.

Ulteriori informazioni

Suggerimento:

Cosa bisogna fare?

Quando le batterie sono scariche e il termostato si spegne, il riscaldamento continua a funzionare nell'ultima modalità attivata, per evitare che l'impianto di riscaldamento si congeli e che i locali si raffreddino involontariamente, viene attivata la protezione antigelo (6°C). Per ripristinare il normale funzionamento, sostituire immediatamente le batterie. Il sistema dispone di una funzione di memoria che ripristina automaticamente l'ultimo programma di riscaldamento impostato.

Funzione di protezione della valvola:

Il sistema apre e chiude automaticamente le valvole una volta alla settimana, garantendo così che le valvole non rimangano bloccate o si fermino per le possibili incrostazioni.

Sicurezza

Attenzione! Avvertenza importante:

L'installazione e il montaggio degli apparecchi elettrici devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato. La mancata osservanza delle istruzioni di montaggio e installazione può provocare incendi o altri pericoli

Montaggio sulla valvola

L'Attore Hera+ si adatta a tutti i collettori convenzionali con attacco valvola M 30 x 1,5 mm.

Dichiarazione di conformità

Con la presente la Blossom-ic GmbH & Co. KG dichiara che i seguenti prodotti: Il termostato Hera+ HPT-3975, Hera+ Actor HAC-3974, Hera+ Primus PRO HPPR-4020 e Gateway GT-100 G-3996 sono conformi ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/ UE. La dichiarazione di conformità completa è disponibile al seguente indirizzo: www.blossomic.de/downloads Dichiarazione di conformità.

Avvertenze

Gli apparecchi non sono adatti ai bambini e non devono essere utilizzati come giocattoli. Conservare i materiali di imballaggio in un luogo sicuro per i bambini e smaltirli. Non smontare i dispositivi, in quanto non contengono parti riparabili dall'utente. Se il codice di errore E1, E2, ecc. viene visualizzato sul display o si verificano altri difetti, si prega di restituire il termostato al rivenditore.

Questi apparecchi possono essere utilizzati da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che siano stati supervisionati o istruiti sull'uso sicuro degli apparecchi e ne comprendano i rischi. I bambini non devono giocare con l'attrezzatura. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

Uso corretto

Il set Hera+ Primus PRO Tres Set è adatto esclusivamente al controllo di impianti di riscaldamento a pavimento. La regolazione ad es. dei circuiti di raffreddamento, dei radiatori non è consentita e può causare danni.









blossom-ic GmbH & Co. KG Oberer Buxheimer Weg 60, 87700 Memmingen, Germany P: +49 8331-756 965 80 E: info@blossomic.de W: www.blossomic.de