

Versione 1.0



# TARUS STRING

### **Breve descrizione:**

Centralina per controllo riscaldamento a tubazione singola Installazione nella linea di flusso con sottosezione valvola Tarus inclusa.

intelligente | economico | risparmio di costi | individuale | flessibile | facile da usare | smart | redditizio | innovativo

# Indice...

2

Introduzione
Collegamento del Gateway GT-100 4
Installazione del regolatore e della
valvola Tarus String 5
Registrazione del controllore Tarus 5
Accoppiamento della Tarus String con il
termostato Avalon 5
Accoppiamento della Tarus con il
termostato Avalon Combo
Funzionamento dei termostati Avalon con il
regolatore di Tarus String6
Scarica l'applicazione blossomic
Dati tecnici
Sicurezza
Installazione e montaggio

### Introduzione









Regolatore della Tarus String e valvola 1"

Gateway GT-100 con accessori App per iOS e Android di collegamento ASG-101

**L** Tutti i programmi e i parametri di funzionamento del riscaldamento, come le impostazioni di tem- peratura e del tempo di funzionamento del riscaldamento, possono essere impostati e controllati in modo semplice e comodo tramite l'app.

### Collegamento del Gateway GT-100



### Passo 1



### 

#### Collegare il cavo di rete

Collegare il cavo di rete fornito in dotazione al gateway e al router.

#### **Collegare l'alimentatore**

Ora collegare l'alimentatore (230V) al gateway.

#### Passo 3





### Passo 5



#### Antenna

4

Si prega di avvitare l'antenna in dotazione al gateway.



Visualizzazione del collegamento radio

• Il led verde lampeggia: Il dispositivo è in fase di ricerca e sta stabilendo un collegamento radio.

• Il led verde si illumina continuamente: Il contatto radio è stato stabilito.

#### Led rosso sul Gateway

Visualizzazione della connessione a Internet

• Il led rosso lampeggia: La connessione a Internet è in fase di allestimento.

• Il led rosso si illumina costantemente: La connessione a Internet è stata stabilita.

### Schema di connessione, Gateway GT-100 a Internet



### Installazione del regolatore e della valvola Tarus String

Per il collegamento della valvola a Tarus String e il montaggio del regolatore di Tarus String, fare riferimento alle indicazioni di pagina 9 e 10.

### Registrazione del Tarus String Controller

Registrazione del Tarus String Controller con il Gateway GT-100.

Passo 1   Led blu sul controllore Tarus String	
<ul> <li>Non appena il controller di Tarus String è alimentato, un Led blu sul controller lampeggia</li> </ul>	
Passo 2   Premere il tasto "Register" sul gateway Si prega di registrare tutti i dispositivi entro 30 secondi	
Passo 3   Ora premere il tasto Auto sul Tarus String Controller per almeno 3 secondi	
Passo 4   I Led di controllo Gateway e Tarus si accendono in modo continuo dopo circa 25 secondi:         Il collegamento ha avuto successo	
I Led continuano a lampeggiare - Possibili fonti di errore:	
• Assicuratevi che la vostra connessione WLAN e Internet sia attiva e ripetete i passi da 1 a 4	
<ul> <li>In caso di mancanza di corrente, i termostati vanno in standby e visualizzano REG. Il sistema si ricollega automaticamente dopo 2 ore. Premendo un tasto qualsiasi del termostato, vengono ricollegati direttamente</li> </ul>	

### Accoppiamento della Tarus String con il termostato radio da radiatore Avalon

Passo 1 | Premere il tasto "AUTO" sul motore elettrico per 3 secondi (il led inizia a lampeggiare)

Passo 2 | Premere il tasto "SLEEP" sul termostato finché sul display non appare "blind"!

Passo 3 | Premere nuovamente il tasto "SLEEP" ("blind" lampeggia) - il termostato cerca il collegamento alla Tarus String

Passo 4 | Dopo un breve periodo di tempo sul display appare "Suc"! (La registrazione ha avuto successo)

• Avalon e Tarus String sono collegati

Passo 5 | Se sul display appare "Fail", ripetere i passi 1-4

### Accoppiamento della Tarus String con il termostato radio a parete Avalon Combo

**Passo 1** | Premere il tasto "AUTO" sul motore elettrico per 3 secondi (il led inizia a lampeggiare)

Passo 2 | Premere il tasto "SLEEP" sul termostato finché sul display non appare "Alo"!

Passo 3 | Selezionare con il tasto freccia su fino a quando sul display non appare "blind"

**Passo 4** | Dopo aver selezionato ", premere il tasto ", SLEEP" (il led inizia a lampeggiare)

• Il termostato cerca il collegamento alla Tarus String

6

Passo 5 | Dopo un breve periodo di tempo sul display appare "Suc"! (La registrazione ha avuto successo)

• Avalon Combo Thermostat e Tarus String sono collegati

Passo 6 | Se sul display appare "Fail", ripetere i passi 1-5

### Funzionamento dei termostati Avalon con il regolatore di Tarus String

1. I sistemi Tarus String e Avalon lavorano insieme come un'unica unità.

Esempio: Quattro radiatori sono collegati ad una singola tubazione regolata dalla valvola Tarus String. Tre di questi radiatori sono in funzione "Eco" o "Off", quindi il regolatore Tarus String mantiene la valvola aperta. Tutti i radiatori ricevono il calore.

2. Quando l'ultimo radiatore della collegato al circuito non ha bisogno di altro calore. Tutti e 4 i radiatori sono in funzione "Eco" o "Off", quindi il Tarus String Controller rileva che non è necessario fornire altro calore e chiude automaticamente la Tarus String. Ora tutti i radiatori sono chiusi e non avviene alcuna circolazione inutile.

In questo modo si risparmia energia e si rende il riscaldamento ancora più efficiente.

## Scarica l'applicazione blossomic

L'app blossomic è disponibile sia per iOS che per Android. Puoi trovare l'app inserendo "blossomic" in AppStore o Google PlayStore. In alternativa, puoi scansionare il codice QR qui sotto con il tuo smartphone. Questo ti porta direttamente alla pagina di download dell'app blossomic.

#### Configura l'app blossomic



Per la registrazione iniziale, utilizzare l'indirizzo Mac del gateway (12 cifre, attaccate sul retro). L'indirizzo Mac serve come nome utente e password.

Dopo aver effettuato con successo il login, vi verrà chiesto di fornire i dati di accesso individuali.

Una volta assegnati questi dati, tutti i programmi di riscaldamento e gli altri parametri possono essere impostati in modo semplice e comodo tramite l'app.



$\leftarrow$	Dati utente	¢
Gat	teway Mac: 00059EF40735	
Nu	ovo username	
Imp	oosta una nuova password	
Cor	nferma la nuova password	
E-n	nail	
	Accetto i miri dati per rispontere alta mia richesta accetto tratta el los consenso via email in qualatar inomento tutto a video pol inducer il los consenso via email in qualatar inomento tutto a video del del del del esti en los consensos del protectore de del del del del esti en los consensos del protectore de del del del del esti en los consensos del del del consensos del del del del esti esti esti del del del del del del del del del del	per il oni arazione
	Submit	

Rilevamento automatico dell'indirizzo IP. Non è necessario impostare l'ora in- vernale e estiva o la data e l'ora.



#### Avviso importante:

Per poter garantire la funzionalità di tutti i termostati e dispositivi come unità, tutti i componenti (compresi i dispositivi che vengono aggiunti in seguito) come descritto a pagina 5 ("Registrazione del termostato del radiatore" - passi da 2 a 3), devono essere registrati tramite il Gateway.

### Dati tecnici

8

Dati tecnici - Tarus String	J Controller	Dati tecnici - Gateway G	т-100
•) Campo di setpoint	6 ~ 30 °C	Interfaccia	TCP/IP 10/100M, RJ45
• Temperatura ambiente	0~50°C	• Temperatura ambiente	0~50°C
• Umidità ambientale	90% (senza condensa)	• Umidità ambientale	90% (senza condensa)
• Netz- Tensione di rete	230VAC / 50Hz	• Tensione di rete	230V AC / 50/60Hz
• Dimensione	L55 x W170 x H190 (mm)	• Dimensione	L110 x W72 x H42 (mm)
• Frequenza senza fili	2.4GHz, banda ISM, 16 canali	• Frequenza senza fili	2.4GHz, banda ISM, 16 canali
• Classe di protezione	IP 30	Classe di protezione	IP 30
• Test RF	R&TTE Directive 1999/5/EC	• Test RF	R&TTE Directive 1999/5/EC
•) CE	Disponibile	•) CE	Disponibile
• RoHs	Disponibile	• RoHs	Disponibile
• Tipo di antenna	PCB-Antenna	• Tipo di antenna	2.4GHz Monopole 2 dB

### Sicurezza

### Attenzione!

Avviso importante: L'installazione e il montaggio degli apparecchi elettrici devono essere eseguiti esclusivamente da un elettricista qualificato. La mancata osservanza delle istruzioni di montaggio e installazione può provocare incendi o altri pericoli.

### Attenzione!

Prima di rimuovere un termostato ambiente esistente o di installare una delle nostre unità di controllo e dei nostri termostati, è essenziale interrompere l'alimentazione di rete.

#### Ulteriori note:

Quando le batterie sono scariche e il termostato si spegne, il riscaldamento continua a funzionare in modalità Comfort per evitare che l'impianto di riscaldamento si congeli e che gli ambienti si raffreddino involontariamente.

Nota bene: (Si tratta di una misura di sicurezza, in quanto tutti i nostri dispositivi sono controllabili e funzionali indipendentemente dall'accesso a Internet e alle applicazioni).

Per ripristinare il normale funzionamento è necessario sostituire immediatamente le batterie. Il regolatore ha una funzione di memoria; non appena viene riacceso, ripristina automaticamente l'ultimo programma di riscaldamento impostato. (Le impostazioni sul termostato sono opzionali, con l'app tutti i programmi di riscaldamento e le impostazioni possono essere effettuate in modo semplice e comodo).

#### Funzione di protezione della valvola:

Il sistema apre e chiude automaticamente le valvole una volta alla settimana, garantendo così che le valvole non rimangano bloccate o si blocchino.

# Installazione e montaggio







### Dichiarazione di conformità

10

Con la presente la Blossom-ic GmbH & Co. KG dichiara che il seguente prodotto: Attuatore a Tarus String TST-3748 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità completa è disponibile al seguente indirizzo: www.blossomic.de/downloads.



blossom-ic GmbH & Co. KG Oberer Buxheimer Weg 60, 87700 Memmingen, Germany P: +49 8331-756 965 80 E: info@blossomic.de W: www.blossomic.de